

## KURZANLEITUNG

Verlegung von Modulen und wiederaufnehmbarer Bahnenware

FINETT **DIMENSION** | FINETT **SOLID** modular | FINETT **CONTRACT**

### VORBEREITUNG

#### 1. Werkzeug

- Haftfixierung
- 50 kg Andrückwalze
- Bodenlegermesser (Haken- und Trapezklinge)
- Lineal
- Multi-Andrückrolle
- Grobporige Schaumstoffrolle (z. B. Storch-Rolle Art.-Nr. 170825 oder UZIN-Schaumstoff-Rolle grob Art.-Nr. 61983)



#### 2. Geeignete Haftfixierungen (unverdünnt verwenden!)

- ARDEX AF 185
- BOSTIK Fix A995 Vlies
- EUROCOL Eurofix Tiles 542
- KLEBMUL HF Super
- KIESEL Okatmos ER 15
- MAPEI Ultrabond Eco Tack TX+
- MUREXIN WL 730
- SCHÖNOX Multifix
- STAUF CT fix
- THOMSIT K 145
- UZIN U 2500
- WAKOL D 3330
- WAKOL D 3110
- weber.floor 4870
- WULFF Fixiergel



- ~~• THOMSIT T 425 / T 435~~
- ~~• UZIN U 1000~~
- ~~• WAKOL D 065~~
- ~~• ähnliche Produkte~~

Grundsätzlich ist auch die vollflächige Verlegung auf Trockenklebern möglich. Die Verlegehinweise der Trockenklebstofflieferanten sind zu beachten.

#### 3. Lieferung überprüfen

- Abgleich Farb- und Chargennummer



#### 4. Klimatisierung

- Haftfixierung und Nadelvlies
- Mindestens 24 Stunden
- Fußboden: min. 15 °C
- Luft: 18-22 °C (max. 26 °C)
- Luftfeuchte: 40-65 %

Noch Fragen?

**Hotline**  
**Anwendungstechnik**

**+49 7243 7100-501**  
**anwendungstechnik@nadelvlies.de**



◀◀ **Ausführliche Anleitung**

[www.nadelvlies.de/va\\_module.pdf](http://www.nadelvlies.de/va_module.pdf)

**Video** ▶▶

[www.nadelvlies.de/va\\_module\\_video](http://www.nadelvlies.de/va_module_video)



### 5. Auftrag Haftfixierung

- Haftfixierung mit grobporiger Schaumstoffrolle (z. B. Storch-Rolle Art.-Nr. 170825 oder UZIN-Schaumstoff-Rolle Art. Nr. 61983) vollflächig auftragen.



### 6. Trocknen

- Nach ca. 1 Stunde: Strukturierte Oberfläche (grobe „Orangenhaut“)




### 7. Verlegung

- Module und Bahnenware immer richtungsgleich verlegen
- Striche bzw. Pfeile auf der Rückseite beachten
- Zulässig sind bei den Fliesen (50 x 50 cm) folgende Verlegearten:



Parallel-Verlegung 

Verband-Verlegung 

Diagonal-Verlegung 

Siehe hierzu auch ausführliche Verlegeanleitung unter [www.nadelvlies.de/va\\_module.pdf](http://www.nadelvlies.de/va_module.pdf)

### 8. Wandabschluss

- Module: Doppelschnitt mit 1-2 mm Abstand (Dehnungsfuge)
- Bahnenware: 1-2 mm Abstand (Dehnungsfuge)



### 9. Anwalzen

- 50 kg Andrückwalze - überkreuzend auf der gesamten Fläche



### 10. Bauschlussreinigung

- Gründliche Reinigung mit Bürstsauger

